

Fişă tehnică


Dispenser odorizant programabil

Cod: OE 22

Funcții:

- Ora de pornire și de oprire a pulverizării pot fi setate în fiecare zi la întâmplare.
- Intervalul de economisire (1 min-4 ore) poate fi setat la întâmplare.
- Zilele de funcționare (Luni- Duminică) pot fi setate la întâmplare.
- Când opriți alimentarea cu curent electric, apăsarea butonului SPRAY (pulverizare) poate seta dacă dozatorul pulverizează sau nu; dacă setați să nu pulverizeze, ceasul de pe display continuă să meargă.

Dacă porniți alimentarea cu curent electric, dozatorul va pulveriza o dată și funcționează conform setărilor de bază. Setarea de bază: interval de pulverizare 30 de minute, funcționare zilnică (Luni- Duminică), timp de 24 de ore și ceasul începe de la 00:00.



Instalare și montaj: Folosiți cheia atașată pentru a descuria carcasa și urmați instrucțiunile din figura 1 pentru a o deschide. Așa cum se vede în figura 2, (1), mențineți apăsată catarama (2), împingeți clema în jos și scoateți clema. Puneți baza pe locul de instalare și faceți 2 găuri cu diametrul de 6 mm și adâncimea de 30mm (figura 3). Fixați baza cu diblurile și șuruburile și urmați (2) instrucțiunile negative pentru a pune partea centrală înapoi pe bază. În timpul instalării spray-ului aromatic, potriviți partea din spatele duzei spray-ului exact pe locația buchei, puneți gâtul recipientului pe șanț și apăsați spray-ul aromatic ca să intre în poziție. Puneți 2 baterii 20R de 1,5 V în bază. Dozatorul ar trebui instalat la o asemenea înălțime încât să nu pulverizeze direct pe oameni sau lucruri.